

Bauformen/Stellungen der Trocknereinheiten

Die Wärmetauscher und Radialventilatoren können in verschiedenen Bauformen/Stellungen geliefert werden.



Abbildung 1




Abbildung 2

Abbildung 1 zeigt den Wärmetauscher in **Version 2** (Anschlüsse von der Motorseite des Ventilators aus gesehen: rechts) und den Ventilator in Bauform **LG 270**.
Die Bestellangaben sind dann: **WT-Version 2 – LG270**

Der Ventilator kann auf Wunsch auch in den in Abbildung 2 gezeigten Bauformen/Stellungen geliefert werden (Die Symbole zeigen den Ventilator von der Motorseite).



Abbildung 3

Abbildung 3 zeigt den Wärmetauscher in **Version 1** (Anschlüsse von der Motorseite des Ventilators aus gesehen: links) und den Ventilator in Bauform **RD 270**.
Die Bestellangaben sind dann: **WT-Version 1 – RD270**

Auch hier kann eine andere Bauform/Stellung des Ventilators, wie in Abbildung 2 dargestellt, gewählt werden.

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung unbedingt die gewünschte Bauform/Stellung an.